



Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
	Евровинты	29	шт.
	Заглушки для евровинта	29	шт.
	Ключ для евровинта	1	шт.
	Шурупы 3,5*16	6	шт.
	Гвозди 1*16	173	шт.
	Полкодержатель	12	шт.
	Подпятники	4	шт.
	Ручка 128	2	шт.
	Флянец Овальный	4	шт.
	Ролик/Полозья "Купе"	6/6	шт.




Инструкция по эксплуатации.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10 градусов и относительной влажности от 45 до 70 %. Мебель, перевозимая в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью во избежание белых пятен на поверхности. При чистке нельзя применять эфир, ацетон, бензин, и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачку, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы. По дефектам появившимся из-за несоблюдения покупателем правил сборки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.



Шкаф купе "Лотос" 1500*2200*600

Уважаемые покупатели!
Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СБОРЩИКА мебели!!!



№	Наименование:	Размер:	Кол-во
1	Бок	2184*600	2
2	Крыша	1500*620	1
3	Средник	2088*540	1
4	Дно	1468*540	1
5	Цоколь	1468*80	2
6	Стяжка	976*540	1
7	Мон. Пл.	976*100	1
8	Стяжка	476*540	1
9	Полка	474*540	3
10	Планка	1500*100	1
11	Фасад	2094*500	3
12	Зеркало	1054*498	1
13	Зеркало	498*498	2
14	Зад. Ст.	2116*498	3

